

workhub

bitlock Starter Kitユーザーガイド

Ver. 1.2.0

2024/06/24



はじめに

bitlock Starter Kitをご利用いただき、ありがとうございます。

このマニュアルでは、ユーザー向けにNFCカード、テンキー、workhubアプリを使用して鍵を解錠する方法を紹介しております。

管理者の方は、運用開始前に本マニュアルをユーザーに配布するなどしてお役立てください。

目次

各ページへのリンクが登録されています。

読みたい内容をクリックすると該当ページへ移動します。

1 機器・システムを知る

bitlock Starter Kit の内容について説明します。

bitlock PRO（ビットロックプロ） / bitreader+（ビットリーダープラス） / bitreader+に対応しているNFCカード

2 NFCカードで開ける

NFCカードで施錠・解錠する方法を説明します。

NFCカードで施錠・解錠する

3 テンキーで開ける

テンキーで施錠・解錠する方法を説明します。

テンキーで施錠・解錠する

4 workhubアプリで開ける

workhubアプリを使用し施錠・解錠するために必要な設定方法を説明します。

workhubアプリで解錠・施錠するまでの流れ / workhubに参加する / workhubアプリのインストール・ログイン / アプリで施錠・解錠する

1 機器・システムを知る

1 bitlock PRO (ビットロックプロ)



bitlock PRO

カギの施錠・解錠に利用します

タッチセンサーは触れるだけで、施錠・解錠ができます。
センサー部分を強く押す必要はありません。

2 bitreader+ (ビットリーダープラス)



bitreader+

NFCカードやテンキーを使用してカギの施錠・解錠ができます。

ドアの内側と外側にそれぞれ設置されています。


3 bitreader+に対応しているNFCカード

NFCカードの種類		対応
Felica	交通系ICカード	○
	電子マネー	○
	その他	○
TypeA (Mifare)		○
TypeB (マイナンバーカード、自動車運転免許証)		×

2 NFCカードで開ける

1 NFCカードで施錠・解錠する

NFCカードで施錠・解錠する



の部分にカードをかざしてください。

- ・反応すると「**青色**」に点滅します。
- ・カード認証が**OK**の場合
「**緑色**」に点滅し、「ピロン」と音が鳴ります。
- ・カード認証が**NG**の場合
「**赤色**」に点滅し、「ブブー」と音が鳴ります。

bitreader+

反応しない場合は、カードをゆっくりかざしてください。

タッチ後は約2秒で解錠します。解錠後に扉を開けてください。

NFCカードで施錠・解錠を行うには

NFCカードの登録と、bitreader+へのカードデータの配信が完了している必要があります。管理者にNFCカードの登録、配信を依頼してください。

注意

※モバイルFeliCa等を利用する場合、スマートフォンの機種によって読み取り位置が異なります。ご注意ください。

※bitreader+が「解錠操作のみ可能」と設定されている場合、鍵が開いている状態で施錠操作はできません。

3 テンキーで開ける

1 テンキーで施錠・解錠する

テンキーで施錠・解錠する



bitreader+

表面にタッチすると、テンキーが点灯します。

パスコードを入力して、をタップします。

- ・認証している場合

「**青色**」に点滅し、「ピー」と音が鳴ります。

- ・認証が**OK**の場合

「**緑色**」に点滅し、「ピロン」と音が鳴ります。

- ・認証が**NG**の場合

「**赤色**」に点滅し、「ブブー」と音が鳴ります。

タッチセンサーのため、強く押す必要はありません。

入力をキャンセルしたい場合は、「×」をタップしてください。

タッチ後は約2秒で解錠します。解錠後に扉を開けてください。

テンキーで施錠・解錠を行うには

管理者がパスコードを設定し、キーパッドを有効にしている必要があります。

注意

※bitreader+が「解錠操作のみ可能」と設定されている場合、鍵が開いている状態で施錠操作はできません。

1 workhubアプリで解錠・施錠するまでの流れ

1.workhubの組織に参加する

管理者が登録を行うと、workhubの組織への招待メールが届きます。
メール本文内のURLをクリックし、パスワードの設定を行います。

2.workhubアプリをインストールする

App Store、もしくはGoogle Playで「workhub」と検索し、
workhubアプリをインストールします。

3.workhubアプリにログインする

メールアドレスと、設定したパスワードでworkhubアプリにログインします。

4.workhubアプリで施錠・解錠する

workhubアプリのHome画面内の「所有中のカギ」をタップし、操作したいエリアをタップ。「開いています」または「閉まっています」をタップし、施錠・解錠を行います。

アプリで施錠・解錠を行うには

- ・ workhubの組織に参加している必要があります。
- ・ 管理者が「アプリカギ」の設定と配信を完了している必要があります。
- ・ スマートフォンのBluetooth設定をONにしている必要があります。

4 workhubアプリで開ける

2 workhubに参加する

workhubへのログイン方法

1

[Bitkey] 株式会社 から招待が届いています ☺



登録したメールアドレスにサービス利用開始のための招待メールが届きます。

メール内に記載のURLにアクセスします。

※招待メールの有効期限は120時間（5日間）です

2



パスワードを設定します。パスワードを入力し、「参加」をクリックしてください。

※初回ログイン時にご自身でパスワードを設定してください

※パスワードは、半角8文字以上で設定してください

3



日本語 English

「ようこそ、workhubへ」と表示されましたら、workhubへの参加が完了となります。

「workhub Cloud」をクリックします。

4 workhubアプリで開ける

3 workhubアプリのインストール・ログイン

workhubアプリのインストール・ログイン



【iPhoneの場合】


App Storeで「workhub」と検索し、「入手」ボタンをタップ

【Androidの場合】

Google Playで「workhub」と検索し、「入手」ボタンをタップ

上記のアイコンが workhub アプリです。

workhubアプリを起動して、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインをタップ



会社名をタップして、「次へ」をタップ

ログインが完了し、ホーム画面が表示されます

アプリで施錠・解錠する



workhubアプリのホーム画面
内の「所有中のカギ」をタップ



操作したいエリアをタップ
※解錠権限を付与されている
鍵のみが表示されます



「閉まっています」または
「開いています」をタップし、
解錠・施錠をします

アプリで施錠・解錠を行うには

- ・workhubの組織に参加している必要があります。
- ・管理者が「アプリカギ」の設定と配信を完了している必要があります。
- ・スマートフォンのBluetooth設定をONにしている必要があります。

△ 本マニュアルの展開は禁止です △

本マニュアルは機密情報を含みます。
ご契約者様以外への展開は禁止といたします。

